


## Motore Wankel, trasparente 1002994

### Istruzioni per l'uso

04/12 JS



- 1 Scarico
- 2 Immissione
- 3 Camera
- 4 Albero a eccentrico
- 5 Pistone di rotazione
- 6 Candela

### 1. Descrizione

Il motore Wankel o motore rotativo funziona secondo il principio dei quattro tempi.

Il pistone di rotazione triangolare e arcuato trasmette la forza e comanda le operazioni di ricambio del gas.




Fig. 1: Tempi di lavoro del motore Wankel:  
Aspirazione (sopra), compressione (a destra),  
accensione (in basso), espulsione (a sinistra)

### 2. Utilizzo

*In aggiunta si consiglia:*

Proiettore a luce diurna (230 V, 50/60 Hz) 1003264  
oppure

Proiettore a luce diurna (115 V, 50/60 Hz) 1003263

- Collocare il lucido sul proiettore a luce diurna.
- Comandare manualmente le posizioni che corrispondono ai tempi di lavoro.

